

Configuration Cyclonique (Sans sac) du NTD750-C

→ pour les poussières lourdes uniquement : gravier, sable... (non volatiles ni colmatantes)

1) Positionner le joint sur la cuve (SANS sac).



2) Positionner le séparateur cyclonique.



3) Positionner le filtre DUOTEX (Avec sa grille)



4) Positionner la tête moteur



5) Obstruer l'entrée de cuve à l'aide du bouchon



6) Brancher le flexible sur l'entrée du séparateur cyclonique



7) Fermer les attaches, l'appareil est prêt pour l'aspiration de poussières lourdes

